



Recomendaciones para instalación de AcquaFloor en conjunto con los sistemas de calefacción o pisos radiantes.

1. AcquaFloor debe aclimatarse al medio ambiente del lugar de la instalación por 48 horas antes de comenzar la instalación.
2. El sistema de climatización debe encenderse a una temperatura máxima de 28° centígrados por al menos 24 horas antes de realizar la instalación. Prolongar esta temperatura durante y por las 24 horas siguientes, después del proceso de instalación.
3. Después de 24 horas de la instalación, apague el sistema de calefacción, disminuyendo gradualmente la temperatura de a 10° centígrados cada 15 minutos, hasta que se apague.

NUNCA PERMITA QUE LA TEMPERATURA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN SOBREPASE LOS 28° CENTÍGRADOS.