



AcquaFloor

Las ventajas de los pisos flotantes con sistema de instalación clic y resistencia 100% al agua

MANUAL DE INSTALACION

Herramientas:

Bisturí profesional y escuadra.

Material:

Mida el largo y ancho del área del proyecto. Si existen espacios irregulares médalos de manera separada. Sobre el área calculada adicione un 10% para cubrir errores o recortes especiales y también para necesidades futuras o reemplazos.

AcquaFloor viene en listones de 1.21 x 0.19 mt o un área de 0.23 m², 8 piezas por caja o 1.84m².

Los pisos AcquaFloor sólo requieren de 24 horas para aclimatarse a la temperatura ambiente antes de la instalación. Realice una limpieza rápida de los listones AcquaFloor y del contrapiso, eliminando el polvo o suciedades existentes. AcquaFloor se puede instalar sobre la mayoría de superficies duras como: cerámica, madera, vinilo o incluso concreto. Sólo se necesita que el piso este nivelado y sin defectos o imperfecciones. AcquaFloor no se deforma ni cambia de apariencia con el agua, es un producto 100% resistente a la humedad, pero no está diseñado como material para impermeabilizar o impedir el paso del agua.

Instalación:

Antes de iniciar, revise que la pared en la que inicia el proceso este a escuadra de la pared opuesta. Simplemente mida la distancia entre lados opuestos de las paredes. Si encuentra diferencia haga los ajustes en la primera fila haciendo el corte respectivo de ángulo sobre los listones.

Paso a paso:

- 1- Arme una fila de listones AcquaFloor sin asegurarlos para ajustar el largo del primer listón, busque no tener un largo menor a 30cm en el último listón de la fila.
- 2- La instalación debe iniciarse en una esquina y continuar sobre el borde de la pared con la terminación en hembra hacia afuera. Deje un espacio de 2 a 3mm de la pared.
- 3- Cuando inicie el ensamble de listones AcquaFloor con el sistema patentado Easy Clic, inserte el listón en un ángulo de 30° al listón ya instalado. Solamente deslice y asegure. Para cualquier duda o ayuda en la instalación visite el video de instalación en nuestra página web www.acquafloor.com
- 4-Uno de los mejores atributos del sistema Easy Clic es que permite hacer correcciones si el ensamble no fue el correcto, solamente desarme los listones con cuidado y vuelva a intentarlo.
- 5- Recomendamos seguir un patrón de instalación por líneas completas hacia el largo de los listones.
- 6- Inicie la segunda línea a 2/3 partes del listón. Corte el listón con un bisturí profesional y corte en línea recta con la ayuda de la escuadra, ejerza una ligera presión para quebrar el listón. No desperdicie el pedazo cortado, puede ser útil en otra parte de la instalación.
- 7- Cuando realice cortes a lo largo del listón, realice el corte en el extremo de terminación macho, pues así puede usar la parte sobrante al final de la fila.
- 8- Inicie la tercera línea a 1/3 parte del listón. Corte el listón con un bisturí profesional y corte en línea recta con la ayuda de la escuadra, ejerza una ligera presión para quebrar el listón. No desperdicie el pedazo cortado, puede ser útil en otra parte de la instalación.
- 9- Continúe con este patrón (este es el patrón más usado, pero no el único existente, la creatividad es el límite).
- 10-No hay problema con los cortes irregulares. Tan solo haga un patrón del objeto y cópielo sobre el listón en el lugar deseado, realice el corte con bisturí profesional o tijeras para trabajo pesado.
- 11-Al finalizar la instalación ejerza presión sobre todas las uniones para asegurar el correcto ensamble de su nuevo piso AcquaFloor.

Si tiene problemas o inquietudes contáctenos a través de nuestra página web www.acquafloor.com