



AcquaFloor

As vantagens dos pisos flutuantes com a instalação do sistema Easy Clic e, 100% resistente à água

MANUAL DE INSTALAÇÃO

AcquaFloor é comercializado em régua de 1,21 x 0,19 m x 5 mm e sua área é de 0,23 m²/régua com 8 peças por caixa ou 1.84 m²/caixa. AcquaFloor deverá ser estocado no ambiente onde será instalado, por um período mínimo de 24 horas para aclimação das régua.

Ferramentas:

Estilete profissional e esquadro.

Passo a passo:

- 1- Antes de iniciar a instalação, meça o local. Não esqueça de medir as áreas irregulares, para então calcular a quantidade de régua necessária por fileira. Somar 10% para cobrir as possíveis perdas e recortes especiais.
- 2- Recomenda-se examinar o local para remover completamente as partículas, eventualmente, soltas da superfície a ser revestida.
- 3- AcquaFloor é fácil de ser aplicado e pode ser colocado sobre a maioria dos pisos existentes, porém, recomendamos averiguar as condições do contrapiso que deve estar seco e isento de umidade por infiltração. É importante que a superfície sobre a qual o AcquaFloor será instalado esteja limpa, seca e regularizada. Caso possuam imperfeições e/ou desníveis, deverão ser corrigidos antes de iniciar o processo.
- 4- O AcquaFloor pode ser aplicado diretamente sobre superfícies rígidas, incluindo a cerâmica, madeira, vinil ou concreto.
- 5- Observe o alinhamento das paredes. Certifique-se que as paredes estejam no esquadro, se necessário, ajuste-as antes de iniciar a instalação. Caso seja necessário, ajuste as régua recortando e alinhando-as junto à parede.
- 6- Defina, previamente, o sentido das régua para melhor aproveitamento do material.
- 7- Recomenda-se instalar o piso sempre no sentido menor do ambiente.
- 8- É importante decidir a modulação antes de iniciar a montagem. Certifique-se que os recortes entre as fileiras, não sejam inferiores a 30 cm.
- 9- Disponha as régua no contrapiso e encaixe cuidadosamente, da esquerda para a direita, com o lado fêmeo voltado para a parede. Recomendamos respeitar sempre um espaçamento de 2 a 3 mm da parede.
- 10- O AcquaFloor é fabricado com o sistema patenteado Easy Clic, sistema de encaixe que não utiliza cola para união das régua. Para instalar as régua no sentido longitudinal coloque-a em um ângulo de 30° sobrepondo o encaixe macho sobre o encaixe fêmeo da régua já instalada e abaixe-a com as mãos, até que a união entre as duas esteja perfeita.
- 11- Um dos melhores atributos do Easy Clic é que ele permite fazer correções, se o encaixe não estiver correto, apenas retirar cuidadosamente a régua, desmonte e encaixe novamente.
- 12- Ao chegar à outra extremidade da parede, corte a régua garantindo a folga mínima de 2 – 3 mm.
- 13- Para o corte das régua utilize o estilete profissional sempre com a ajuda do esquadro para assegurar um corte perfeito. Passe o estilete levemente, porém, com firmeza. Risque a linha do corte até aprofunda-lo e formar uma fenda. Faça, então, uma ligeira pressão para quebrar a régua na linha da fenda. Aconselhamos guardar os pedaços cortados, pois poderão ser úteis em outras partes.
IMPORTANTE – Evite que o estilete resvale, pois isto poderia inutilizar a superfície da régua.
- 14- Cortes irregulares não são problemas, o material permite cortes em ângulos e formatos diferentes onde sua criatividade é o limite.
- 15- Exerça uma leve pressão sobre todas as uniões para garantir o correto fechamento dos encaixes, deixando as régua perfeitamente unidas.
- 16- Ao término da instalação limpe o AcquaFloor com um pano levemente umedecido. Não utilize cera nem materiais abrasivos na limpeza.